



FUNCIONAMIENTO

La instalación permite la conexión de audio y video entre el frente de calle y el monitor. Después de 3 seg. de la llegada del timbrado, aparece en la pantalla la imagen del frente de calle que efectúa la llamada. Para contestar solo basta con descolgar el auricular. Es posible abrir la cerradura eléctrica aun con el teléfono colgado. Presionando el pulsador de autoencendido (O) cuando la instalación esta en reposo, se activara el frente de calle durante 1 minuto.